

Delibera ARG/gas 155/08 del 22 ottobre 2008 e  
successive modifiche.

Art.12.2 comma b

“Significato informazioni presentate sul display del  
gruppo di misura ai sensi del comma 4.10”

(per misuratori integrati METERSIT)

## **MANUALE UTENTE DEI CONTATORI GAS Domusnext® 2.0**

Congratulazioni, da oggi il suo impianto del gas è dotato dell'ultimo ritrovato della tecnica.

Il contatore Domusnext® di MeteRSit unisce in un design innovativo dalle dimensioni compatte, l'assoluta precisione di misura e la massima efficienza in termini di telegestione, unite nel pieno rispetto delle più severe norme di sicurezza nazionali ed europee.

### **LA LINEA DOMUSNEXT®**

MeteRSit ha progettato e realizzato la linea Domusnext®, una nuova generazione di contatori gas stabili per le utenze domestiche e commerciali. I contatori sono totalmente telegestibili e forniscono all'utilizzatore la misura dei consumi in metri cubi calcolati alle condizioni standard, non occorrerà quindi che i volumi acquisiti vengano moltiplicati per complessi fattori di conversione prima di arrivare alla fatturazione.

### **SICUREZZA**

Il contatore deve essere esclusivamente installato, prelevato e rimosso da personale autorizzato e qualificato.

### **MANUTENZIONE**

Si ricorda che il contatore Domusnext® può essere maneggiato solamente da personale autorizzato. L'utente può interfacciarsi al contatore solamente mediante la pressione del tasto sinistro, per la visualizzazione del totalizzatore V<sub>b</sub>, o del tasto destro, atto alla lettura delle videate del display.

E' possibile effettuare la semplice operazione di pulizia del dispositivo utilizzando un panno inumidito d'acqua.

Si ricorda inoltre che ogni tentativo di manomissione o di intervento non autorizzato è soggetto alle norme vigenti.

Si ricorda che il contatore Domusnext® è un dispositivo elettronico telegestito, in grado di comunicare eventuali anomalie di funzionamento al sistema centrale che le analizzerà e le gestirà da remoto; di conseguenza non è richiesta alcuna segnalazione da parte dell'utilizzatore nel caso egli noti, da display, il simbolo di batteria scarica.

### **MATRICOLA DEL CONTATORE**

La matricola di 16 caratteri che identifica il contatore è laserata in modo indelebile in basso a sinistra della calotta plastica, dopo l'indicazione Matr. Ad es. MTSB030512345678.

Questo identificativo può essere utilizzato per eventuali comunicazioni con la società di vendita. In alternativa può essere utilizzato il Punto di Riconsegna (schermata ID, si veda display).

### **INFORMAZIONI SUL DISPLAY**

Il display dei contatori Domusnext® viene attivato tramite pressione di uno dei pulsanti e si spegne automaticamente in caso di inattività dopo 30s. Per permettere una longevità maggiore della batteria non è retroilluminato. Alla pressione del tasto sinistro il display visualizzerà V<sub>b</sub> Totalizzatore volumi (st m<sup>3</sup>)

Ad ogni pressione del tasto destro corrisponderà una videata con le informazioni che seguono:

V <sub>b</sub>	Totalizzatore volumi (std m <sup>3</sup> , come i successivi)
D	Data
H	Ora
ID	PDR (Punto Di Riconsegna)
TA	Totalizzatore volumi in allarme
SD	Stato del dispositivo, 0 <i>NORMALE</i> , 0 <sub>1</sub> <i>IN COMUNICAZIONE</i> , 0 <sub>2</sub> <i>PORTA OTTICA ATTIVA</i>
DG	Diagnostica
Fx	Fascia tariffaria attiva
PT	Identificativo del piano tariffario
T1	Totalizzatore volumi in fascia F1
T2	Totalizzatore volumi in fascia F2
T3	Totalizzatore volumi in fascia F3
Q <sub>v</sub>	Portata Massima Convenzionale
DF	Data di fine del periodo tariffario
HF	Ora di fine del periodo tariffario
PRE PT	Identificativo del piano tariff. alla fine del periodo prec.
PRE V <sub>b</sub>	Totalizzatore (al termine del periodo tariff. prec.)
PRE TA	Totalizzatore volumi in allarme (periodo tariff. prec.)
PRE T1	Totalizzatore in fascia F1 (periodo tariff. prec.)
PRE T2	Totalizzatore in fascia F2 (periodo tariff. prec.)
PRE T3	Totalizzatore in fascia F3 (periodo tariff. prec.)
PRE Q <sub>v</sub>	Portata Convenzionale Massima (periodo tariff. prec.)
SW1	Identificativo del software metrologico
SW2	Identificativo del software applicativo
SW3	Identificativo del software bootloader
SV	Stato valvola - solo per contatori G4-G6: 00 <i>A (aperta)</i> , 20 <i>C (chiusa)</i> , 40 <i>R (abilitata a riapertura)</i> , 60 <i>guasto</i>

Tutti i segmenti Videata di verifica segmenti

I display della linea Domusnext® presentano anche il simbolo di batteria scarica che rappresenta lo stato di consumo delle batterie interne. Questo stato è comunque gestito dal contatore e tenuto sotto controllo dal Distributore, l'utilizzatore non dovrà curarsi di controllare e segnalare lo stato del dispositivo.

Il significato delle icone presenti a display è il seguente:

-  indica schermata dal contenuto legalmente rilevante
-  indica un allarme importante
-  indica che le batterie sono prossime all'esaurimento

Per i contatori G4 e G6 una icona indica lo stato della valvola:

-  indica valvola aperta, corrisponde a SV A 00
-  indica valvola chiusa, corrisponde a SV C 20
-  indica valvola abilitata a riapertura, corrisponde a SV R 40